

Инструкция по сборке
Ванна моечная цельнотянутая, каркас разборный
ВМЦ-311(411)

Комплектация:

1. Нога - 4 шт.
2. Перемычка поперечная - 4 шт.
3. Перемычка продольная - 4 шт.
4. Столешница с мойкой - 1 шт.
5. Винт 6 х 16 10.9 ISO 7380 - 32 шт.
6. Опора регулируемая треугольная - 4 шт.

Порядок сборки:

Собрать две боковины, соединив по две ноги(1) с перемычками поперечными(2) при помощи крепежа Винт М6х16(5), не затягивая.
Боковины соединить между собой при помощи перемычек продольных(3).
Выровнять каркас, окончательно затянуть крепеж, установить регулируемые опоры(6) на каркас.
Снять защитную пленку с монтажной ленты и установить столешницу с мойкой(4) на каркас.
Выровнять ванну моечную по высоте, используя регулируемые опоры(6).

