

Инструкция по сборке
Ванна моечная цельнотянутая, каркас разборный
ВМЦ-313(413)

Комплектация:

1. Нога - 4 шт.
2. Перемычка поперечная - 4 шт.
3. Перемычка продольная - 4 шт.
4. Столешница с мойками - 1 шт.
5. Винт 6 x 16 10.9 ISO 7380 - 32 шт.
6. Опора регулируемая треугольная - 4 шт.

Порядок сборки:

Собрать две боковины, соединив по две ноги(1) с перемычками поперечными(2) при помощи крепежа Винт М6х16(5), не затягивая.

Боковины соединить между собой при помощи перемычек продольных(3).

Выровнять каркас, окончательно затянуть крепеж, установить регулируемые опоры(6) на каркас.

Снять защитную пленку с монтажной ленты и установить столешницу с мойками(4) на каркас.

Выровнять ванну моечную по высоте, используя регулируемые опоры(6).

