

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕСС ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ мод. SA

## **УСТАНОВКА МАШИНЫ**

- Установите машину на твёрдую, стабильную, нескользкую поверхность, по крайней мере в 30 см расстоянии с боковых и задних стен;
- чистите машину денатурированным спиртом, потом смоченной тряпкой;
- положите целлофановые диски в специально предназначенный держатель.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

- Положите целлофановый диск в форму внизу;
- разместите шарик фарша в зависимости от толщины, которую вы хотите получить;
- положите второй целлофановый диск;
- опустите рычаг для формования гамбургера;
- поднимите рычаг, который поднимет гамбургер из формы для более лёгкого взятия продукта.

## **ЧИСТКА**

Чистите машину сначала денатурированным спиртом, потом тщательно смоченной тряпкой.

